フル HD デジタル置時計型カメラ

取扱説明書

商品仕様

動画保存形式：AVI
静止画保存形式：JPG
録音保存形式:WAV
録画画素：1280×920　 最大 30 フレーム/秒（場合により 20～30 範囲で上下）
写真画素：2592×1944
サポートシステム Windows Me/2000/XP/VISTA/7/8
録画用メディア MicroSD 8GB～32GB（クラス 6 以上）
視角：160°
最低照度：1LUX
バッテリ容量：2400MA

ご使用の前に

※時計部分の保護フィルムは、剥がしてありますと、保証が受けられなくなります。
初期不良の対応が出来なくなりますので、必ず動作確認後に剥がしてください。
※電池部に保護シートが挟まっています。通電しませんので、裏蓋を開け、ご使用の前に取り外してください。

操作説明(時計編)

１．ボタン説明

①MODE ボタン
「時刻・日時・温度表示」/「アラーム表示」の切り替え
②SET ボタン
「時刻・日時・温度表示」時刻の設定モード
「アラーム表示」アラームの設定モード
「設定モード」時の数値の決定
③UP ボタン
「時刻・日時・温度表示」12 時間/24 時間表示の切り替え
「アラーム表示」アラームのオン/オフの切り替え
「設定モード」時の数値アップ
④DOWN ボタン
「時刻・日時・温度表示」摂氏温度・華氏温度の表示切り替え
「アラーム表示」使用しません
「設定モード」数値ダウン

⑤TIME ボタン

「タイマー」時間を設定します。10 分～60 分

⑥TALK ボタン

時間の読み上げ

「タイマー」の起動

２．時計設定・アラーム設定

・**MODE ボタン**で「時刻・日時・温度表示」/「アラーム表示」の切り替えします。

・**SET ボタン**で「設定モード」になります。

・**UP ボタン・DOWN ボタン**で日時・時間などを調整してください。

・**SET ボタン**を押して決定し、次の設定項目に移ります。

３．タイマーの設定

・**TIME ボタン**で時間の設定をします。(10 分から 60 分)

・**TALK ボタン**を長押しすると、タイマーが起動します。

・タイマー起動中に **TALK ボタン**を押すと停止します。

・タイマー停止中に **TALK ボタン**を押すと、音楽が変わり再起動します。

操作説明(カメラ編)

１．電源

裏蓋のカバーを開けて、microSD カードを挿入し、主電源スイッチをオンにしてください。
主電源の切り替えは、爪楊枝などを使用してください。
リモコンボタンの**電源**ボタンを押すと LED ランプ(青)が点灯し、カメラ電源オンになります。
1 分間操作の無い場合、オートパワーオフとなります。
LED ランプはディスプレイ左上部にあります。
(正面から見えない仕様になっていますので、斜め上から見てください。)

２．録画・写真・録音

録画・写真・録音などの操作はすべてリモコンを使用します。
(各ボタンの説明は右の図を参考にしてください。)
LED が点灯しているかを確認して操作してください。
録画・動体検知…3 度 LED が点滅後に消灯します。再度ボタンを押すことで停止します。
写真…1 度 LED が点滅
録音…LED が点滅します。再度ボタンを押すことで停止します。

３．PC 再生

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。接続の際は、カメラ電源をオフ(LED 消灯)にしてください。
本体 LED が点灯し、パソコンに外部ディスク(リムーバブルディスク)として認識されます。
本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。
USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。
録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。
GOM Player
http://www.gomplayer.jp/
保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

４．HDMI 再生

microSD カードを挿入し、主電源スイッチをオンにして付属の HDMI ケーブルでモニターと接続します。
リモコンボタンの**電源**ボタンを押し、数秒するとモニターに映像が表示されます。
モードボタンを押すと、再生モードとなります。
UP/Down ボタンで再生ファイルを選択します。
動画の場合は、**OK** ボタンを押すことで、再生されます。
MENU ボタンで、各種設定が出来ます。

５．充電

充電はＡＣアダプタか、ＰＣと連結して充電します。
８時間を目安に充電してください。

６．日時の設定

本製品にはタイムスタンプ機能があります。
時刻の設定は TV と接続して、設定画面の Date&time より行ってください。
設定画面の表示は、「４．HDMI 再生」の項目を参照してください。

注意点

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能はあります。
■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
■自分で機器の分解を行わないでください。
■当該機器は、最大32GB容量のMicroSD(クラス6以上)に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドのMicroSDに対応するのは保証しません。
■本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。
■お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。